



# swiss go<sup>®</sup>

## Lyss


## Manual del Usuario

### 1-CONTENIDO DE LA CAJA

• 1 x SmartWatch • 1 x Cable de carga • 1 x Manual


### 2-DESCRIPCIÓN GENERAL

1. Pantalla táctil: muestra los datos del reloj, desliza o toca la pantalla para seleccionar las funciones.
2. Botón: activa y desactiva la pantalla
3. Sensor de oxígeno en sangre
4. Sensor de frecuencia cardíaca
5. Pines de carga




### 3-CARGAR SMARTWATCH

1. Antes de usar el Smartwatch por primera vez, asegúrate de que está completamente cargado.
2. El Smartwatch tardará aproximadamente 2 horas en cargarse por completo.
3. Asegúrate de que las clavijas de carga del cable encajan correctamente en las clavijas de la parte posterior del Smartwatch, después conecta el otro extremo del cable a una fuente de alimentación.



### 4-INSTALAR Y DESINSTALAR APP


- 4.1.1 Antes de descargar Oplayer Smart Life, asegúrate de que sea compatible con su Smartwatch. La aplicación funciona con iOS 10.0 / Android 5.0 (o superior).
- 4.1.2 Busca Oplayer Smart Life en Apple Store o Google Play Store en su Smartphone o escanea el siguiente código QR para instalarlo.




Oplayer Smart Life

## 5-COMO USAR


### 5.2 Menú Principal



5.3 Después de encender el Smartwatch, se muestra la esfera del reloj. Mantén presionado durante 6 segundos para elegir el diseño de esfera que más te guste.




### 5.4 Accesos directos



- Modo No molestar, ajusta automáticamente el brillo al mínimo y apaga levantando la mano para iluminar la pantalla, no recordará todos los recordatorios excepto el despertador.
- Acerca de, para encontrar la dirección MAC y la versión de software del Smartwatch.
- Ajuste de brillo de 1-5 archivos.
- Encuentra tu teléfono inteligente.
- Apagar, toca el reloj para apagarlo.


**5.5 Notificaciones:** desliza de izquierda a derecha en la esfera del reloj y luego podrás revisar las notificaciones de sus llamadas telefónicas, SMS, QQ, WeChat, Whatsapp, Facebook y Twitter, etc. Los mensajes se eliminarán automáticamente después de leerlos.




**5.6** Cuando se muestre la esfera del reloj, desliza hacia la derecha en la esfera del reloj para ingresar y desliza hacia arriba y hacia abajo para ver todos los menús.




**5.7 Modos multideporte:** toca este icono para acceder a los modos multideporte. Si deseas finalizar los deportes, desliza de izquierda a derecha en la pantalla y toca el icono “■” para finalizar sus deportes y guardar los datos deportivos.



**5.8** Aparecerá un recordatorio si tus datos deportivos alcanzan tu objetivo establecido.



**5.9 Monitor de frecuencia cardíaca,** toca este icono para controlar tu frecuencia cardíaca actual. Para salir del pulsómetro, desliza de izquierda a derecha en la pantalla.




**5.10** Monitor de sueño, monitorea tu sueño entre las 9:00h- 21:00h automáticamente.




**5.11** Clima, el Smartwatch mostrará el clima cuando se establezca la conexión con la aplicación.




**5.12** Obturador de la cámara, toma fotos de forma remota desde tu Smartwatch.




**5.13** Control de música, toca el icono de música para ingresar a la interfaz de control de reproducción de música. Puedes seleccionar la canción anterior/siguiente y reproducir/pausar música. Para salir del control de reproducción de música, desliza de izquierda a derecha en la pantalla.



**5.14** Recordatorio de sedentarismo, configura los intervalos de tiempo (minutos) desde la app, hora de inicio y hora de finalización. Puede activar o desactivar el recordatorio de sedentarismo. Desliza de izquierda a derecha en la pantalla para salir.



**5.15** Ajustes





Encuentra el teléfono, encuentra tu smartphone.



Brillo de la pantalla, toca el icono de brillo para ajustar el brillo de la pantalla.



Duración de visualización, puedes elegir la duración de visualización de diferentes tiempos, la más larga es de 60 segundos.



Para cambiar la esfera del reloj, desliza el dedo de derecha a izquierda para seleccionar la esfera del reloj correspondiente



Cambio de idioma, puedes seleccionar el cambio de idioma regional correspondiente, y el idioma correspondiente del Smartwatch también se puede cambiar en la aplicación.



Reinicia el dispositivo. Después de hacer clic en Restablecer, se borrarán todos los datos del reloj.



Apagar tu Smartwatch



Acerca de, para encontrar la dirección MAC y la versión de software del Smartwatch.



Estilo de visualización, puedes elegir cambiar entre tres estilos de cuadrícula de cuatro cuadrados/cuadrícula de nueve cuadrados/visualización de lista.



Después de activar el modo No molestar, ajusta automáticamente el brillo al mínimo y apague levantando la mano para iluminar la pantalla, no recordará todos los recordatorios excepto el despertador.



# swiss go<sup>®</sup>

## Lyss


## User Manual

### 1-BOX CONTENTS

• 1 x Smart Watch • 1 x Charging Cable • 1 x User Manual/Quick Guide


### 2-GENERAL DESCRIPTION

1. Touch screen: shows watch data, swipe or touch the screen to select the functions
2. Physical buttons: Used for bright screen, exit, keep screen function
3. Blood oxygen sensor
4. Heart rate sensor
5. Charging Pins



### 3-CHARGING YOUR SMART WATCH


1. Before using your Smartwatch for the first time, make sure it is fully charged.
2. The Smartwatch will take approximately 2 hours to fully charge. Once a power charger is plugged in, the Smartwatch will charge automatically.
3. Make sure the charging pings on the charging cable fit correctly onto the charging pins on the back of your Smartwatch, then plug the other end to the user cable to a power source.



### 4-CONNECT OR DISCONNECT AND INSTALL THE APP

4.1.1 Before downloading the Oplayer Smart Life make sure that it is compatible with your smartphone. The App works with iOS 10.0 or above and Android 5.0 or above


4.1.2 Search for Oplayer Smart Life in the Apple Store or Google Play Store on your smartphone or scan the following QR code to install.




Oplayer Smart Life

## 5-HOW TO USE


### 5.2 Main menu




5.3 After turning on the smart watch, the watch face is displayed. Long press and hold 6 seconds to choose different clockface you like.




### 5.4 Shortcuts




 After the Do Not Disturb mode is turned on, automatically adjust the brightness to the lowest, and turn off raising your hand to brighten the screen, it will not remind all reminders except the alarm clock.


 About, to find the MAC address and software version of your Smartwatch.

 Brightness adjustment, 1-5 files brightness adjustment.

 Find phone, Find your smartphone.


 Shut down, tap the watch to shut down.


5.5 Notifications: Slide from left to right on the watch face, and then you can check your phone calls, SMS, QQ, WeChat, Whatsapp, Facebook and Twitter notifications, etc. The messages will be automatically deleted after you read them.




5.6 When the watch face is displayed, swipe right on the watch face to enter and swipe up and down to view all menus.




5.7 Multi-sport modes: Tap this icon to enter the multi-sport modes. If you want to end the sports, slide from left to right on screen and tap the “” icon to finish your sports and save the sports data.



5.8 A reminder will pop up if your sport data is achieved your goal set.



5.9 Heart rate monitor, tap this icon to monitor your current heart rate. To exit the heart rate monitor, slide from left to right on the screen




### 5.10 Sleep monitor, monitor your sleep between 9:00 p.m. and 9:00 a.m automatically




### 5.11 Weather, the smart watch will display the weather when the connection with the app is established.




### 5.12 Camera shutter, take pictures remotely from your smart watch.




### 5.13 Music Control, tap the music icon to enter the music playback control interface. You can select the previous/next song, and play/pause music. To exit music playback control, slide from left to right on the screen.



### 5.14 Sedentary reminder, set the time intervals (minutes) from the app, start time and end time. You can turn on or off sedentary reminder. Slide from left to right on the screen to exit.



### 5.15 Settings





Find phone, find your smartphone.



Screen brightness, you can tap the brightness icon to adjust the screen brightness.



Display duration, you can choose the display duration of different time, the longest is 60s.



To switch the watch face, swipe from right to left to select the corresponding watch face



Language switching, you can select the corresponding regional language switching, and the corresponding language of the watch can also be switched on the app.



Reset the device. After clicking Reset, all data on the watch will be cleared.



Switch off your Smartwatch



About, to find the MAC address and software version of your Smartwatch.



Display style, you can choose to switch between three styles of four-square grid/ nine-square grid/list display.



After the Do Not Disturb mode is turned on, automatically adjust the brightness to the lowest, and turn off raising your hand to brighten the screen, it will not remind all reminders except the alarm clock



# swiss go<sup>®</sup>

## Lyss

## Manuale d'uso

### 1-CONTENUTO DELLA SCATO

- 1 x SmartWatch - 1 x cavo di trasporto - 1 x manuale

### 2-DESCRIZIONE GENERALE


1-Touch screen: visualizza i dati dell'orologio, scorrere o toccare lo schermo per selezionare le funzioni

2. Pulsante: accende e spegne il display

3. Sensore di ossigeno nel sangue

4. Sensore di frequenza cardiaca

5. Pin di ricarica




### 3-SMARTWATCH A 3 CARATI

1. Prima di utilizzare lo Smartwatch per la prima volta, accertarsi che sia completamente carico.

2. Lo Smartwatch impiega circa 2 ore per ricaricarsi completamente.


3. La ricarica completa dello Smartwatch richiede circa 2 ore. Assicurarsi che i pin di ricarica del cavo si inseriscano correttamente nei pin sul retro dello Smartwatch, quindi collegare l'altra estremità del cavo a una fonte di alimentazione.



### 4-INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE DI APPLICAZIONI

**4.1.1** Prima di scaricare Oplayer Smart Life, assicuratevi che sia compatibile con il vostro Smartwatch. L'applicazione funziona con iOS 10.0 / Android 5.0 (o versioni successive).


**4.1.2** Cercate Oplayer Smart Life nell'Apple Store o nel Google Play Store sul vostro smartphone o scansionate il codice QR qui sotto per installarli



Oplayer Smart Life

## 5-COME UTILIZZARE


### 5.2 Menu principale








5.3 Dopo aver acceso lo Smartwatch, viene visualizzato il quadrante dell'orologio. Tenere premuto per 6 secondi per scegliere il design del quadrante che si preferisce.




### 5.4 Scorciatoie




-  La modalità Non disturbare regola automaticamente la luminosità al minimo e si spegne alzando la mano per illuminare lo schermo; non ricorda tutti i promemoria, tranne la sveglia.
-  Informazioni, per trovare l'indirizzo MAC e la versione software dello Smartwatch.
-  Regolazione della luminosità di 1-5 file.
-  Trova il tuo smartphone.
-  Spegnerlo, toccare l'orologio per spegnerlo.


**5.5** Notifiche: scorrendo il dito da sinistra a destra sul quadrante dell'orologio, è possibile controllare le notifiche di chiamate, SMS, QQ, WeChat, Whatsapp, Facebook e Twitter, ecc. I messaggi vengono eliminati automaticamente dopo la lettura.



**5.6** Quando è visualizzato il quadrante dell'orologio, passare il dito a destra sul quadrante dell'orologio per entrare e scorrere verso l'alto e verso il basso per visualizzare tutti i menu.




**5.7** Modalità multisport: toccare questa icona per accedere alle modalità multisport. Se si desidera terminare lo sport, scorrere da sinistra a destra sullo schermo e toccare l'icona "■" per terminare lo sport e salvare i dati.




**5.8** Se i dati sportivi raggiungono l'obiettivo prefissato, viene visualizzato un promemo



**5.9** Cardiofrequenzimetro, toccare questa icona per monitorare la frequenza cardiaca corrente. Per uscire dal cardiofrequenzimetro, scorrere il dito da sinistra a destra sullo schermo.




**5.10** Monitoraggio del sonno, monitora automaticamente il sonno tra le 9:00h e le 21:00h.




**5.11** Meteo, lo Smartwatch visualizzerà il meteo quando viene stabilita la connessione all'applicazione.




**5.12** Otturatore della fotocamera, per scattare foto in remoto dallo Smartwatch.




**5.13** Controllo musica, toccare l'icona della musica per accedere all'interfaccia di controllo della riproduzione musicale. È possibile selezionare il brano precedente/successivo e riprodurre/mettere in pausa la musica. Per uscire dal controllo della riproduzione musicale, scorrere il dito da sinistra a destra sullo schermo



**5.14** Promemoria sedentarietà, impostare intervalli di tempo (minuti) dall'app, ora di inizio e ora di fine. È possibile attivare o disattivare il promemoria sulla sedentarietà. Passare il dito da sinistra a destra sullo schermo per uscire...



**5.15** Regolazioni





Encuentra el teléfono, encuentra tu smartphone.



Luminosità dello schermo, toccare l'icona della luminosità per regolare la luminosità dello schermo.



Durata di visualizzazione, è possibile scegliere la durata di visualizzazione di diversi tempi, il più lungo è di 60 secondi.



Per cambiare il quadrante dell'orologio, scorrere da destra a sinistra per selezionare il quadrante corrispondente.



Cambio lingua, è possibile selezionare la lingua regionale corrispondente e la lingua corrispondente dello Smartwatch può essere cambiata anche nell'applicazione.



Resettare il dispositivo. Dopo aver fatto clic su Reset, tutti i dati dell'orologio verranno cancellati.



Spegnere lo smartwatch



Informazioni, per trovare l'indirizzo MAC e la versione software dello Smartwatch.



Stile di visualizzazione, è possibile scegliere tra i tre stili di visualizzazione griglia a quattro quadrati/griglia a nove quadrati/elenco.



Dopo aver attivato la modalità Non disturbare, regola automaticamente la luminosità al minimo e si spegne alzando la mano per illuminare lo schermo; non ricorderà tutti i promemoria tranne la sveglia.